

B-Box: Minimale Konfigurationsliste mit SMA

Stand: 2016-11-21 (die aktuelle Konfigurationsliste finden Sie auf www.eft-systems.de (Support → Downloads))

Wechselrichter SMA Sunny Island	Nominal AC power	Anwendung		Anzahl Die angegebene Anzahl an Batterieeinheiten wird benötigt		
	KW	On/Off grid	Phase	Batteriemodul B-Plus (3U-Module = 2,5 kWh)	Gehäuse für B-Plus	B-BOX12.8
SI 3.0M	2.3	on	1	≥1	≥1	≥1
		off		≥3	≥1	≥1
		on	3	≥3	≥1	≥1
		off		≥8	≥2	≥2
SI 4.4M	3.3	on	1	≥1	≥1	≥1
		off		≥3	≥1	≥1
		on	3	≥4	≥1	≥1
		off		≥8	≥2	≥2
SI 6.0H	4.6	on	1	≥1	≥1	≥1
		off		≥5	≥2	≥1
		on	3	≥4	≥1	≥1
		off		≥12	≥3	≥3
SI 8.0H	6	on	1	≥1	≥1	≥1
		off		≥5	≥2	≥1
		on	3	≥4	≥1	≥1
		off		≥12	≥3	≥3



B-Box: Minimale Konfigurationsliste mit GoodWe

Stand: 2016-11-21 (die aktuelle Konfigurationsliste finden Sie auf www.eft-systems.de (Support → Downloads))

Wechselrichter Goodwe	Anwendung		Anzahl Die angegebene Anzahl an Batterieeinheiten wird benötigt		
	On/Off grid	Phase	Batteriemodul B-Plus (3U-Module = 2,5 kWh)	Gehäuse für B-Plus	B-BOX12.8
GW3648-ES	on	1	≥1 ①	≥1	≥1
	off		≥2	≥1	≥1
GW5048D-ES	on	1	≥1 ①	≥1	≥1
	off		≥2	≥1	≥1
GW2500-BP	on	1	≥1 ①	≥1	≥1

Bemerkung:
Es wird der EZ Converter von Goodwe benötigt!

① This configuration is only for self consumption application

B-Box: Minimale Konfigurationsliste mit SolaX

Stand: 2016-11-21

(die aktuelle Konfigurationsliste finden Sie auf www.eft-systems.de (Support → Downloads))

Wechselrichter SolaX	Anwendung		Anzahl Die angegebene Anzahl an Batterieeinheiten wird benötigt		
	On/Off grid	Phase	Batteriemodul B-Plus (3U-Module = 2,5 kWh)	Gehäuse für B-Plus	B-BOX12.8
SK-SU3000	ON	1	≥1	≥1	≥1
SK-SU3700	ON	1	≥1	≥1	≥1
SK-SU5000	ON	1	≥1	≥1	≥1
SK-SU3000E	OFF	1	≥2	≥1	≥1
SK-SU3700E	OFF	1	≥2	≥1	≥1
SK-SU5000E	OFF	1	≥2	≥1	≥1
SK-TL3000E+SK-BMU2500	OFF	1	≥2	≥1	≥1
SK-TL3700E+SK-BMU2500	OFF	1	≥2	≥1	≥1
SK-TL5000E+SK-BMU2500	OFF	1	≥2	≥1	≥1
SK-TL5000E+SK-BMU5000	OFF	1	≥4	≥1	≥1