Benutzerhandbuch für RESU7H/10H

Falls der Fehleralarm angezeigt wird, den Hauptschalter und den Kippschalter in der unten angegebenen Reihenfolge sofort auf Aus schalten. Und kontaktieren Sie LG Chem oder Ihren Dienstanbieter. Sonst könnte der Akku nicht ordnungsgemäß arbeiten.



1. Auf der Rückseite der Verdrahtungskastenabdeckung auf die zwei Knöpfe drücken und an den zwei Verschlüssen ziehen (markierte Stelle). (Klapptür)



2. Die Abdeckung des Verdrahtungskastens öffnen (um etwa 2~10 Grad) und ziehen, um sie zu entfernen.



3. Das Akkupaket ausschalten, indem Sie den Hauptschalter ① auf die AUS-Position (OFF) stellen.
   Den Zusatz-EIN/AUS-Schalter ② auf AUS schalten.



4. Die Abdeckung des Verdrahtungskastens schließen und die Sperrvorrichtung verschließen. Und kontaktieren Sie LG Chem oder Ihren Dienstanbieter.

⚠ VORSICHT

Die Abdeckung des Verdrahtungskastens ist schwer (ungefähr 1,6 kg). Fällt sie herunter, besteht Verletzungsgefahr.

Kontaktinformationen

Falls das Akkupaket beschädigt zu sein scheint oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie LG Chem oder Ihren Distributor. Benutzen Sie die unten aufgeführten Kontaktinformationen, wenn Sie technische Unterstützung brauchen. Diese Telefonnummern sind nur an Werktagen während der Geschäftszeiten erreichbar.

Hauptquartier (KOREA)	+82 43 219 2695	Soongkyu@lgchem.com
Vereinigte Staaten	+1 248 808 0016	CSNorthAmericaESS@lgchem.com
Europa	+49 162 297 0918	aburkert@lgchem.com
Australien	+61 1300 18 064	m_AUservice@lgchem.com
Andere Regionen	+82 43 219 2695	Soongkyu@lgchem.com

LG Chem